

Ръководство за потребителя

Правни положения

Copyright © 2011 Google Inc. Всички права запазени.

Google, стилизираното лого на Google, Android, стилизираното лого на Android, Nexus, стилизираното лого на Nexus, Nexus S и стилизираното лого на Nexus S за търговски марки на Google Inc. Всички останали имена на компании и продукти може да са търговски марки на компаниите, с които са свързани.

Наличността на Google приложенията, услугите и функциите може да са различни в различните държави, превозвачи и производители.

За повече информация относно вашия Nexus S телефон посетете <http://www.nexusshelp.com>.

Google™

Съдържание

Съдържание 3

Вашият телефон и принадлежности 4

Какво има в кутията 5

Опознаване на телефона 6

Поставяне на батерията и SIM картата 7

Отворете задния капак на телефона 7

Поставете отново задния капак на телефона 8

Изваждане или поставяне на батерията 8

Изваждане или поставяне на SIM карта 10

Зареждане на телефона 11

Зареждане на телефона 11

Използване на слушалките 12

Включване и изключване на телефона 13

Включване на телефона 13

Отблокиране на SIM карта 14

Изключване на телефона 14

Вашият телефон и принадлежности

Вашият Google™ Nexus S™ телефон се доставя с множество принадлежности, включващи слушалки, USB кабел и зарядно устройство. Поради съображения за сигурност батерията не е поставена в телефона, така че вие ще трябва да я поставите и да я заредите напълно преди да използвате телефона си. Това ръководство описва частите на вашия телефон, как да поставите и заредите батерията, как да включите и изключите телефона и друга полезна информация.

За повече информация относно използването на Android™ платформата за мобилни технологии, която се използва във вашия телефон, включително и за основни инструкции как да осъществявате обаждания и как да използвате приложенията за сърфиране в мрежата, четене на имейли и други, посетете сайта за поддръжка на вашия доставчик и вижте ръководството за работа с Android на <http://www.nexusshelp.com>.

В този раздел

“Какво има в кутията” на страница 5

“Опознаване на телефона” на страница 6

“Поставяне на батерията и SIM картата” на страница 7

“Зареждане на телефона” на страница 11

“Използване на слушалките” на страница 12


“Включване и изключване на телефона” на страница 13

Какво има в кутията


Вашият Google™ Nexus S™ телефон се предоставя със следните принадлежности.




Брошури за здраве
и безопасност и
гаранционни условия




Батерия




Nexus S телефон



Зарядно
устройство




Слушалки



USB кабел

Ако сте купили телефона с договор с GSM оператор в опаковката ще бъде включена и SIM карта за вашия мобилен оператор. Вижте "Поставяне на батерията и SIM картата" на страница 7, за да научите как да поставите или извадите батерията и SIM картата.

Опознаване на телефона



Преди да използвате телефона си поставете батерията и я заредете напълно. (Вижте "Поставяне на батерията и SIM картата" на страница 7 и "Зареждане на телефона" на страница 11.)

Другите раздели на тази глава описват използването и функциите на слушалката, светлината за състояние, включване и изключване на телефона и други.

Уебсайта на вашия мобилен оператор и *ръководството за използване на Android* (налични от <http://www.nexusshelp.com>) описват как да осъществявате разговори и други основни функции на телефона, включващи включването му за пръв път.

Поддържайте задния и предния обектив на камерата чисти с немъхеста кърпа; зацапванията и отпечатъците от пръсти ще влошат снимките ви. Светлината на задната камера е до обектива. Заснемането на снимки и видеоклипове е описано в *ръководството за потребителя на Android*.


Поставяне на батерията и SIM картата

За да поставите или извадите батерията или SIM картата трябва да свалите задния капак на телефона.

Трябва да поставите батерията и SIM картата преди да използвате телефона.


Отворете задния капак на телефона

- ▶ Дръжте устройството неподвижно и намерете копчето за отключване на капака. Копчето за отключване има малка вдлъбнатина, която е достатъчна за вкарване на нокът, и е разположена над обектива на камерата. Поставете нокътя си в отвора и вдигнете капака на устройството.



Поставете отново задния капак на телефона


- ▶ Поставете капака на гърба на телефона и го натиснете надолу в мястото му.




Изваждане или поставяне на батерията

Вие трябва да отворите задния капак на телефона, за да извадите или поставите батерията.

- 1 Изключете телефона.
Вижте "Включване и изключване на телефона" на страница 13.
- 2 Повдигнете батерията като плъзнете пръста си в малкия отвор до батерията.




- ▶ Поставете батерията като подравните златните пластини на телефона и батерията и след това внимателно натиснете батерията на мястото ѝ.




Изваждане или поставяне на SIM карта

Вие трябва да отворите задния капак на телефона и да извадите батерията, за да извадите или поставите SIM картата.

- ▶ Извадете SIM картата като я плъзнете навън от слота ѝ с върха на пръста си.



- ▶ Поставете SIM картата като я подравните (вдлъбнатината към долния десен ъгъл и златните пластини надолу), след което я плъзнете в слота ѝ.




Зареждане на телефона

Преди да можете да използвате телефона, вие трябва да го зарядите напълно.

Телефонът се зарежда и когато е свързан с USB порт на компютър с включения USB кабел. За информация относно свързването на телефона с компютър вижте ръководството за потребителя на Android.

Зареждане на телефона

- 1** Поставете единия край на зарядното устройство в контакт.
- 2** Поставете единия край на USB кабела в предоставеното зарядно устройство или в USB порта на компютъра.
- 3** Поставете другия край в микро USB порта на телефона.




При зареждане екранът показва икона на състояние на зареждане на батерията.

- 4** Когато телефонът е напълно зареден, извадете зарядното устройство.

Използване на слушалките


Слушалките се вкарват в 3,5 мм жак за слушалки на телефона.



Можете да контролирате силата на звука на слушалките с бутон **Сила на звука** и с приложенията на вашия телефон (описани в ръководството за потребителя на Android и в документацията за вашето приложение).

Включване и изключване на телефона

Можете да използвате бутона за включване, за да включите или изключите телефона.



Включване на телефона

- ▶ Натиснете бутон **Включване** за няколко секунди, докато екранът светне.

Първият път, когато включите телефона си се показва приветствие за Android и бивате подканени да влезете в своя Google акаунт. За повече информация вижте уебсайта на вашия мобилен оператор и *ръководството за потребителя на Android*.

Когато включите телефона може да бъдете подканени да въведете личен идентификационен номер (PIN) за SIM картата.

Отблокиране на SIM карта

Ако въведете грешен PIN за отключване на SIM карта три пъти SIM картата се блокира и вие не можете да използвате телефона, освен за да наберете спешен номер. Трябва да получите ключ за отблокиране на PIN (PUK) от своя мобилен оператор, за да отблокирате SIM картата и да зададете нов PIN.

- ▶ Наберете следното, като заместите "PUK" с PUK номера от вашия оператор и заместите двата случая на "PIN" с 4- до 8-цифров PIN по ваш избор:
**05*PUK*PIN*PIN#

Изключване на телефона

- 1 Натиснете и задръжте бутон **Включване**, докато се отвори меню.
- 2 Докоснете **Изключен** от менюто.
- 3 Докоснете **ОК** при подканата, за да потвърдите, че искате да изключите телефона.

За повече информация за работа със сензорни екрани и менюта вижте *ръководството за потребителя на Android*.